



VD9

Digitales Vakuum Anzeigeund Regelgerät

> Digital Vacuum Display and Control Unit

Betriebsanleitung Operating Instructions

2 THYR 🔥 CONT

Inhalt

1	H	linweise für Ihre Sicherheit	3
2	D	Das Anzeige- und Regelgerät VD9	4
	2.1	Zur Orientierung	4
	2.2	Lieferumfang	4
	2.3	Produktbeschreibung	5
3	li	nstallation	7
	3.1	Hinweise zur Installation	7
	3.2	Netzanschluss	7
	3.3	Transmitter-Anschluss 0-10 V	7
	3.4	Transmitter-Anschluss 4-20 mA	8
	3.5	Schalt-Ausgänge	9
	3.6	Analogausgang 0-10 V	9
	3.7	PC-Anschluss RS232	10
4	E	Betrieb	11
	4.1	Inbetriebnahme	11
	4.2	Absolutdruckanzeige	12
	4.3	Schaltausgänge	12
	4.4	Regelung starten und stoppen	15
	4.5	Gasartkorrektur	16
	4.6	Kommunikationsprotokoll	17
	4.7	Befehlsübersicht	18
5	k	Configuration	19
	5.1	Anzeigeeinheit	19
	5.2	Nachjustieren	20
	5.3	Transmitter Typ	22
	5.4	Schaltverhalten	23
	5.5	Regelcharakteristik	24
	5.6	Analogausgang	25
	5.7	Startmodus	26
	5.8	Skalierung Analogausgang	27
6	V	Vartung und Service	29
7	Т	echnische Daten	31
8	k	Conformitätserklärung	32

Hersteller/Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de Internet: http://www.thyracont.com

vd9s2-de-130515

1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- > Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VD9 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP20, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- > Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- > Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzma
 ßnahmen
- > Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter

Piktogramm-Definitionen



Gefahr eines elektrischen Schlages beim Berühren der Kontakte



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

4 THYR 🔥 CONT

2 Das Anzeige- und Regelgerät VD9

2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VD9S2.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VD9 Anzeige- und Regelgerät
- Netzkabel
- Gegenstecker f. Relaisausgang, Schreiberausgang
- Befestigungsschrauben zur Schalttafelmontage (19"-System)
- Betriebsanleitung

Lieferbare Messumformer und Zubehör:

- Transmitter VSC43MV, 1400 1 mbar
- Transmitter VSP63MV, 1000 1x10⁻⁴ mbar
- Transmitter VSM72MV, 1000 5x10⁻⁹ mbar
- Transmitter VSH82MV, 1000 1x10⁻⁹ mbar
- Transmitter VSC43MA4, 1400 1 mbar
- Transmitter VCC200MA4, 200 0,1 mbar
- Transmitter VSP63MA4, 1000 1x10⁻⁴ mbar
- Messkabel f. VSC43MV /VSP63MV, 2m, W0606002
- Messkabel f. VSC43MV /VSP63MV, 6m, W0606006
- Messkabel f. VSM72/VSH82 2m. W1506002
- Messkabel f. VSM72/VSH82 6m, W1506006
- Messkabel f. VSC43MA4/VCC200MA4/VSP63MA4, 2m, W0509002
- Messkabel f. VSC43MA4/VCC200MA4/VSP63MA4 6m, W0509006
- RS232-Kabel zum PC-Anschluss, 2m, W0800002
- Windows-Software VacuGraph, VGR

2.3 Produktbeschreibung

Das VD9S2 dient zum Anzeigen und Regeln von Absolutdruck in Verbindung mit Thyracont Vakuum-Transmittern mit Signalausgang 4-20mA oder 0-10V.

Über die serielle Schnittstelle kann der Regler vom PC aus gesteuert werden.



- 1 LCD Anzeige
- 2 Taste Menu
- 3 Pfeiltasten auf/ab
- 4 Taste Set
- 5 Signaleingang 4-20mA f. VSC und VCC
- 6 Signaleingang 4-20mA f. VSP
- 7 Gerätesicherung 0,8AT
- 8 Netzanschluss 95 265 VAC, 50/60 Hz
- 9 Analogausgang 0-10V
- 10 Signaleingang 0-10V f. VSC / VSP / VSM / VSH
- 11 Serielle Schnittstelle RS232
- 12 Relaiskontakte

6 THYR<u>A</u>CONT

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VD9 dient in Verbindung mit Transmittern der Firma Thyracont zur Messung und Regelung von Absolutdruck. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, spannungsführende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation



Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen! Vor dem Anschließen der Spannungsversorgung darauf achten, dass der auf dem Typenschild des VD9 angegebene Spannungsbereich mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Aufstellungsort:InnenräumeFür nicht vollklimatisierteBetriebsräume gilt:Temperatur:+5°C ... +50°CRel.Luftfeuchte:5 - 85%, nicht betauendLuftdruck:860 - 1060 hPa

3.2 Netzanschluss



Der Netzstecker darf nur in eine Netzsteckdose mit Schutzkontakt eingesteckt werden. Hierzu sind 3-polige Netzkabel mit fachgerechtem Schutzleiteranschluss zu verwenden.



Netzanschlussbuchse:

7: Gerätesicherung 0,8 AT

8: Netzanschluss

3.3 Transmitter-Anschluss 0-10 V



Das VD9 muss sich im ausgeschalteten Zustand befinden, wenn Transmitter angeschlossen werden. Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Schäden am Gerät führen.

An diesen Anschluss des Geräts können Thyracont Transmitter für Absolutdruck mit 0-10 V Signalausgang angeschlossen werden.

THYRACONT 8

Die Transmitter werden vom VD9 mit Strom versorgt. Zulässige Typen hierfür sind:

- VSC43MV, 1400 1 mbar _
- VSP63MV, 1000 1x10⁻⁴ mbar VSM72MV, 1000 5x10⁻⁹ mbar
- VSH82MV. 1000 1x10⁻⁹ mbar



3.4 Transmitter-Anschluss 4-20 mA



Das VD9 muss sich im ausgeschalteten Zustand befinden, wenn Transmitter angeschlossen werden. Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Schäden am Gerät führen.

An diesen Anschlüssen des Geräts können Thyracont Transmitter für Absolutdruck mit 4-20 mA Signalausgang angeschlossen werden. Die Transmitter werden vom VD9 mit Strom versorgt.

VSC (Zweileiter): VSC42MA4, VSC43MA4, VCC200MA4



VSP (Dreileiter): VSP52MA4, VSP53MA4, VSP63MA4

- 00 SubD, 9pol, weibl. 1 6
- 2 0 7 Pin 3: 4-20 mA
- 3 000 8 Pin 7: 15 VDC. max. 5W 4
- ⁹ Pin 9: AGND 5

3.5 Schalt-Ausgänge



Beigelegten Gegenstecker zum Verdrahten verwenden. Stecker nur in spannungsfreiem Zustand anschließen, anstecken oder abziehen. Ausgänge mit max. 2 A / 45 VDC bzw. 4 A /250 VAC belasten.



Phoenix Combicon, 6pol Darstellung der Kontakte in Ruhelage, d.h. Schaltfunktion "aus"

Zur externen Steuerung stehen an diesem Ausgang die Schaltfunktionen des VD9 in Form von 2 Relais-Schaltausgängen SP1 und SP2 zur Verfügung.

3.6 Analogausgang 0-10 V



Der Ausgang kann als Schreiberausgang oder als stetiger Steuerausgang konfiguriert werden! (Vgl. Kapitel 5.6) Der Mindest-Lastwiderstand für den Schreiberausgang beträgt 10 k Ω .



- Klinkenbuchse
- 1: Analog Out, 0-10V, max. $10k\Omega$
- 2: AGND

Am Schreiberausgang steht der gemessene Absolutdruck als analoges Spannungssignal zur Verfügung.

Hierbei wird standardmäßig der Messbereich des angeschlossenen Vakuum-Transmitters auf den Spannungsbereich 0-10 V abgebildet.

Bei Bedarf kann der Analogausgang –wie in Abschnitt 5.6 beschrieben- skaliert werden. In diesem Fall wird der skalierte Druckbereich auf 0-10 V abgebildet.

10 THYR <u>/</u>CONT

Analoger Schreiberausgang:

Messumformer Typ 1 (s. Abschn. 5.3) linear, 1 - 1400 mbar entspricht 0 - 10 V

andere Messumformertypen logarithmisch gemäß Formel (bis max. 1000mbar):

Vout = (10V / Dekaden) x (log(p[mbar]) - exp0);

Dekaden: Anzahl der vom Messbereich überstrichenen Dekaden; *p*: Druckistwert in mbar; *exp0*: Exponent der unteren Messbereichsgrenze in mbar.

Beispiel:

Messumformer Typ 2, 1400-0.001mbar (vgl. Abschnitt 5.3) Istwert: 0.5 mbar Dekaden: 6 exp0: -3 (f. 1.0e-3mbar)

Vout = $(10V/6) \times (log(0.5) - (-3)) = 4.50 V$;

Stetiger Steuerausgang:

<u>Stellgröße</u>: 0 V entspricht 0% 10 V entspricht 100%

3.7 PC-Anschluss RS232

$ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 9 \\ 9 \\ \end{array} $	SubD Pin 2: Pin 3: Pin 5:	9pol, männl. RxD TxD GND
--	------------------------------------	-----------------------------------

Dieser RS232-Anschluss kann mit einer seriellen PC-Schnittstelle verbunden werden, um in z.B. in Verbindung mit der Windows-Software VacuGraphTM Messungen zu dokumentieren.

4 Betrieb

4.1 Inbetriebnahme

Zunächst den oder die benötigten Messumformer an die entsprechenden Signaleingänge 4-20mA bzw. 0-10V anschließen.

Die benötigten Steuerleitungen der Schaltausgänge bzw. des stetigen Steuerausganges sind entsprechend den Anforderungen zu verkabeln. Zuletzt das Netzkabel anstecken.

Nach Anschluss des Netzkabels erscheinen am VD9 folgende Anzeigen:

- Displaytest (alle Anzeigesegmente werden 2s eingeschaltet)
- Anzeige der Softwareversion
- Anzeige des Transmitter-Typs
- Anzeige des momentanen Druck-Istwerts

Das Gerät befindet sich nun im Messmodus.

Falls der Regler –wie in Abschnitt 5.7 beschrieben- startaktiv konfiguriert wurde (Startmodus "run"), steuert das VD9 simultan mit der Anzeige des Druck-Istwertes bereits die beiden Relais-Schaltausgänge.

Tastenbeschreibung:



Umschaltung zwischen Messmodus und dem Einstellmodus f. Sollwert, Hysterese bzw. PI-Parameter und Gasart-Korrektur-faktor.



<u>Messmodus</u>: Start/Stop-Funktion für Regelung (s. Abschnitt 5.7) <u>Einstellmodus</u>: Bestätigung der eingestellten Werte



Inkrementieren der Werte im Einstellmodus

Dekrementieren der Werte im Einstellmodus

12 THYR 🔥 CONT

4.2 Absolutdruckanzeige

Im Messmodus zeigt das Display den momentan gemessenen Absolutdruck.

Die Druckanzeige erfolgt oberhalb 1 mbar (Torr...) numerisch, unterhalb in Exponentialdarstellung.

Der Status der Schaltausgänge wird über die Symbole S1 und S2 angezeigt, wobei die Symbole am unteren Display-Rand eingeblendet werden, sobald das zugehörige Relais eingeschaltet ist.

4.3 Schaltausgänge

Das VD9 kann –wie unter Abschnitt 5.4/5.5 beschrieben- als Zwei- oder Dreipunkt-Regler mit oder ohne PI-Rückführung konfiguriert werden.

Schaltverhalten "2P" (2-Punkt-Regler),

Regelcharakteristik "I 0" (ein/aus)

Die Relais-Schaltausgänge S1 und S2 werden mit Sollwert und zugehöriger Hysterese (H1 bzw. H2) eingestellt. Beide Schaltausgänge arbeiten voneinander unabhängig.

Die Hysterese liegt jeweils symmetrisch um den Sollwert. Bei Änderung des Sollwertes wird die zugehörige Hysterese zunächst automatisch über einen prozentualen Zusammenhang an den neuen Sollwert adaptiert. Eine anschließende manuelle Änderung der Hysterese ist ebenfalls möglich (Werte werden dabei auf Plausibilität zum Sollwert überprüft).

Beispiel: Sollwert 1 = 10mbar / H1=1mbar (10% vom Sollwert) Schaltausgang 1 wird bei 9mbar deaktiviert, bei 11mbar aktiviert.

Änderung Sollwert 1 = 1.0mbar / H1=0.1mbar (automatisch !). Schaltausgang 1 wird bei 0.9mbar deaktiviert, bei 1.1mbar aktiviert.



Zum Einstellen der Schaltpunkte von S1 oder S2:



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display das Symbol "S1" bzw. "S2" erscheint.



Mithilfe der Pfeiltasten den gewünschten Sollwert einstellen.



Bestätigen mit der Set-Taste. Im Display erscheint die momentan eingestellte Hysterese.



Mithilfe der Pfeiltasten die gewünschte Hysterese einstellen. Diese darf max. 90% des eingestellten Sollwertes betragen.



Bestätigen mit der Set-Taste.

Erfolgt 5s lang kein Tastendruck oder wird eine Änderung mit der Taste "Menu" quittiert, werden die Änderungen verworfen und der ursprüngliche Zustand wieder angezeigt (Undo-Funktion).

Schaltverhalten "2P" (2-Punkt-Regler), Regelcharakteristik "Pi" (PI-Regler)

Für die Schaltausgänge S1 und S2 werden jeweils -wie oben beschrieben- die Sollwerte eingegeben. Statt der Hysterese wird jeweils der zugehörige Regelparametersatz für die PI-Rückkopplung eingestellt.

Wertebereich des Regelparameters: 1 ("hart") bis 8 ("weich").

Beide Schaltausgänge arbeiten voneinander unabhängig.

Schaltverhalten "3P" (3-Punkt-Regler), Regelcharakteristik "I 0" (Ein/Aus)

Die Schaltpunkte werden in Form eines gemeinsamen Sollwertes mit positiver Hysterese H1 f. Evakuierung bzw. negativer Hysterese H2 f. Belüftung eingestellt.

Die Hysteresen können asymmetrisch zum Sollwert liegen. Bei Änderung des Sollwertes werden die Hysteresen zunächst automatisch über einen prozentualen Zusammenhang an den neu eingegebenen Sollwert adaptiert. Eine anschlie-

14 THYR 🝌 CONT

ßende manuelle Änderung der Hysteresen ist ebenfalls möglich (Werte werden dabei auf Plausibilität zum Sollwert überprüft).

Beispiel: Sollwert = 100mbar / Hysterese H1 = 10mbar, H2 = 20mbar Schaltausgang für Evakuierung S1 wird bei 100mbar deaktiviert, bei 110mbar aktiviert.

Schaltausgang für Belüftung S2 wird bei 100mbar deaktiviert, bei 80mbar aktiviert.



Zum Einstellen der Schaltpunkte:



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die Symbole "S1" und "S2" erscheinen.



Mithilfe der Pfeiltasten den gewünschten Sollwert einstellen.



Bestätigen mit der Set-Taste. Im Display erscheint die momentan eingestellte Hysterese H1 für Evakuierung.



Mithilfe der Pfeiltasten Hysterese H1 einstellen, diese darf max. 90% des eingestellten Sollwertes betragen.



Bestätigen mit der Set-Taste. Im Display erscheint die momentan eingestellte Hysterese H2 für Belüftung.



Mithilfe der Pfeiltasten Hysterese H2 einstellen, diese darf max. 90% des eingestellten Sollwertes betragen.



Bestätigen mit der Set-Taste.

Erfolgt 5s lang kein Tastendruck oder wird eine Änderung mit der Taste "Menu" quittiert, werden die Änderungen verworfen und der ursprüngliche Zustand wieder angezeigt (Undo-Funktion).

<u>Schaltverhalten "3P" (3-Punkt-Regler),</u> <u>Regelcharakteristik "Pi" (PI-Regler)</u>

Die Schaltpunkteinstellung erfolgt zunächst wie oben beschrieben über die Eingabe des Sollwertes und der Schaltpunktabstände für Evakuierung und Belüftung. Zusätzlich wird jeweils der zugehörige PI-Parametersatz gewählt. Wertebereich des Regelparameters: 1 ("hart") bis 8 ("weich").

4.4 Regelung starten und stoppen

Wird im Display des VD9 der momentan gemessene Absolutdruck angezeigt (Messmodus), so kann mit der "set"-Taste die Regelung gestartet und gestoppt werden:



Regelung an. Aktive Schaltausgänge werden mit S1 bzw. S2 symbolisiert.

Regelung aus.

4.5 Gasartkorrektur

Bei Totaldruck-Transmittern, die ein gasartabhängiges Messprinzip verwenden, kann zur Anpassung der Druckanzeige ein Gasart-Korrekturfaktor eingegeben werden. Dadurch wird in weiten Bereichen wieder eine korrekte Druckanzeige erzielt.

Der Wert des einzustellenden Faktors ist der Betriebsanleitung des verwendeten Transmitters oder geeigneter Fachliteratur zu entnehmen. Der Wertebereich des Korrekturfaktors reicht von 0,20 bis 8,00.

Zum Einstellen des Gasart-Korrekturfaktors:

Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display der Gasart-Korrekturfaktor "c..." erscheint.



Per Pfeiltasten den gewünschten Korrekturfaktor einstellen.



Bestätigen mit der Set-Taste.

Erfolgt 5s lang kein Tastendruck oder wird eine Änderung mit der Taste "Menu" quittiert, werden die Änderungen verworfen und der ursprüngliche Zustand wieder angezeigt (Undo-Funktion).

4.6 Kommunikationsprotokoll

Die Kommunikation erfolgt gemäß Thyracont-Protokoll. Die Befehle werden in folgendem Rahmen als Zeichenfolge im ASCII-Code übertragen:

Address		Code	Data	cks	CR	
Add	<u>'ess</u> : 3 l	Bytes, de	ezimal; Adresse RS232	2: 001		
Cod	<u>ə</u> : 11	Byte, Be	fehlsparameter, Großbu	ichstabe	en für Le	esen, Kleinbuch-
	sta	aben für	Schreiben			
Data	i: Da	atenfeld,	max. 6 Bytes; kann je r	ach Co	de auch	ı fehlen
cks: 1 Byte, Checksumme, definiert als Summ			e über a	alle Bytes der		
	Fe	lder Ad	dresse, Code und Data	modulo	o 64 plus	s 64.
<u>CR</u> : Carriage Return (0Dh, 13d)						

Datenformate:

BOOLEAN	1 Byte
STRING:	max. 6 Bytes
UNSIGNED INT:	6 Bytes mit führenden Nullen
FLOAT:	6 Bytes, Exponentialformat
	4 Bytes Mantisse (entspricht Mantissenwert x 1000)
	2 Bytes Exponent, Offset 20

FLOAT-Werte werden in hPa (mbar) übertragen! Beispiel: Der Wert "460016" in einem Float-Datenfeld steht für 4.6x10⁻⁴ mbar.

Schnittstellen-Parameter:

9600 baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität

18 THYR 🔥 CONT

4.7 Befehlsübersicht

Über die serielle Schnittstelle des VD9 sind folgende Funktionen verfügbar:

Befehlstyp	Code	Datentyp	Funktion
Gerätetyp	Т	STRING	lesen
Messwert	М	FLOAT	lesen
Schaltpunkt	S, s	FLOAT	lesen S, schreiben s
			(SP1 und SP2)
Hysterese	H, h	FLOAT	lesen H, schreiben h
			(H1 und H2)
Gasart-Korrekturfaktor	С, с	UNSIGNED INT	lesen C, schreiben c
PI-Parameter	Р, р	UNSIGNED INT	lesen P, schreiben p
Regelung start/stop	A, a	BOOLEAN	lesen A, schreiben a
Tastaturverriegelung	K, k	BOOLEAN	lesen K, schreiben k

Beispiele:

Aktion	Telegramm an VD9	Antwort-Telegramm vom VD9
Messwert lesen	"001M^ ^C _R "	"001M260014K ^C _R " (
Regelung starten	"001a1c ^c _R "	"001a1c ^c _R "
Schaltpunkt 2 lesen	"001S2V ^C _R "	"001S400016O ^C _R " (<i>→</i> 4.0x10-4 mbar)
Unlock Schaltpunkt 2	"001s2v ^C _R "	"001s2v ^C _R "
Schaltpunkt 2 auf 4.2x10-4 mbar setzen	"001s420016q ^C _R "	"001s420016q ^C _R "
Unlock Gasart-Korrekturfaktor 1	"001c1e ^C _R "	"001c1e ^C _R "
Gasart-Korrekturfaktor 1 auf 1.20 setzen	"001c000120W ^C _R "	"001c000120W ^C _R "

Vor dem Schreiben der Parameter "s" (Schaltpunkt), "h" (Hysterese), "p" (PI-Parameter) und "c" (Korrekturfaktor) müssen diese zunächst mit einem Unlock-Befehl freigeschaltet werden!

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die gesonderte Beschreibung des Thyracont-Kommunikationsprotokolls.

5 Konfiguration



Änderungen der Geräte-Konfiguration nur von geschultem Fachpersonal durchführen lassen!

Um im Konfigurationsmodus Grundeinstellungen des VD9 zu ändern:



Die "set"-Taste gedrückt halten während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird, bis die Anzeige "unit" erscheint.

5.1 Anzeigeeinheit

Die Einheit der Druckanzeige kann zwischen mbar, bar, hPa, Pa, mTorr und Torr umgeschaltet werden.

Zum Umschalten der Anzeige-Einheit das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Am rechten Displayrand wird die aktuell eingestellte Einheit angezeigt.



Mithilfe der Pfeiltasten die Einheit umschalten.



Bestätigen mit der Set-Taste.

5.2 Nachjustieren

Die Messwertanzeige bestimmter Transmitter kann am VD9 auf Atmosphäre und/oder Nulldruck abgeglichen werden.



Die angeschlossenen Transmitter benötigen vor dem Abgleich eine ausreichende Warmlaufphase von mindestens 10 Minuten!

Zum Abgleich auf Atmosphärendruck:

Das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display "AdJ" erscheint.



Mit der "Up" Taste Abgleich für Atmosphärendruck wählen und per "set" Taste bestätigen. Der Wert für Atmosphärendruck wird angezeigt.



Bei Transmittern des Typs 1, 2 und 5 (siehe Abschnitt 5.3) kann nun mithilfe der Pfeiltasten der Tagesdruck eingestellt werden.



Den Abgleich mit der Set-Taste bestätigen.

Zum Nullpunkt-Abgleich:



Vor einem Nullpunktabgleich ist sicherzustellen, dass der Nulldruck im Rezipienten mindestens eine Dekade unterhalb der Messbereichsgrenze liegt.

Bei Transmitter Typ 4 ist kein Nullpunktabgleich möglich. Bei Transmitter Typ 5 ist ein Enddruck unterhalb 0.1mbar ausreichend.

Das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.

Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display "AdJ" erscheint.

Mit der "Down" Taste Abgleich für Nulldruck wählen.



Den Abgleich mit der Set-Taste bestätigen.

22 THYR 🔥 CONT

5.3 Transmitter Typ

Das VD9 kann für den Betrieb mit folgenden Vakuum-Transmittern bzw. Transmitter-Kombinationen konfiguriert werden:

Typ1:	VSC42MA4, VSC43MA4, 1400-1 mbar
Тур2:	VSC42MA4 mit VSP52MA4/ VSP53MA4, 1400-1x10 $^{\rm 3}$ mbar
Тур3:	VSP52MA4, VSP53MA4, 100-1x10 ⁻³ mbar
Тур4:	VSM72MV 1000-5x10 ⁻⁹ mbar, VSH82MV, 1000-1x10 ⁻⁹ mbar
Тур5:	VSC43MA4 mit VSH82MV, 1400-1x10 ⁻⁹ mbar oder VSC43MA4 mit VSM72MV, 1400-5x10 ⁻⁹ mbar
Тур6:	VSP62MV, VSP63MV, 1000-1x10 ⁻⁴ mbar
Тур7:	VCC200MA4, 200-0,1 mbar
Тур8:	VSC43MV, 1400-1 mbar
Typ9:	VSP63MA4, 1000-1x10 ⁻⁴ mbar

Zum Einstellen des Transmittertyps das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die Anzeige des momentan gewählten Transmittertyps erscheint.



Mithilfe der Pfeiltasten kann nun zwischen den verschiedenen Typen gewechselt werden.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen.

5.4 Schaltverhalten

Zweipunktregelung "2P":

Die beiden Schaltausgänge arbeiten unabhängig mit jeweils einstellbarem Sollwert und symmetrischer Hysterese bzw. PI-Parametersatz.

Dreipunktregelung "3P":

Die beiden Schaltausgänge arbeiten als Evakuierungs- bzw. Belüftungskontakt. Einstellbar sind ein gemeinsamer Sollwert und jeweils eine asymmetrische Hysterese bzw. je ein PI-Parametersatz mit Schaltpunktabstand.

Zum Einstellen des Schaltverhaltens das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die Anzeige des momentan gewählten Schaltverhaltens erscheint.



Mithilfe der Pfeiltasten kann nun zwischen den Modi "2P" und "3P" gewechselt werden.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen.

24 THYR 🔥 CONT

5.5 Regelcharakteristik

Für die Regelcharakteristik des VD9 gibt es folgende Optionen:

- "I 0": Regelung ohne PI-Rückführung (Standard)
- "Pi": Regelung mit PI-Rückführung

Zum Einstellen der Regelcharakteristik das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die Anzeige der momentan gewählten Regelcharakteristik erscheint.



Mithilfe der Pfeiltasten kann nun zwischen den Modi "I 0" und "Pi" gewechselt werden.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen.

Im Display erscheint der nächste Konfigurationspunkt. Um zum Messmodus zurückzukehren, alle weiteren Konfigurationspunkte mithilfe der "Menu" Taste überspringen.

Falls Reglertyp "Pi" gewählt wird, kann später im Eingabemenu als zusätzlicher Parameter je Schaltkontakt ein eigener Regelparametersatz eingestellt werden.

5.6 Analogausgang

Falls als Regelcharakteristik "Pi" eingestellt wurde, ist der analoge 0-10V Ausgang (siehe Abschnitt 3.6) als Schreiber- oder Steuerausgang konfigurierbar.

- outP: Ausgabe des Druckistwertes (Schreiberausgang)
- out/S1: Ausgabe der stetigen Stellgröße f. Schaltausgang S1 bei Zweipunktbzw. f. Evakuierung bei Dreipunktregelung.
- out/S2: Ausgabe der stetigen Stellgröße f. Schaltausgang S2 bei Zweipunktbzw. f. Belüftung bei Dreipunktregelung.

Zum Konfigurieren des Analogausgangs das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die momentan gewählte Konfiguration des Analogausgangs erscheint (nur bei Regelcharakteristik "Pi"!).



Mithilfe der Pfeiltasten kann nun zwischen den Einstellungen "outP", "out/S1" und "out/S2" gewechselt werden.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen.

5.7 Startmodus

Unter diesem Konfigurationspunkt kann eingestellt werden, wie sich der Regler beim Einschalten der Spannungsversorgung verhalten soll:

- Stop: Die Regelung ist beim Einschalten des Gerätes zunächst inaktiv und kann mit der Taste "set" gestartet und wieder gestoppt werden.
- run: Die Regelung ist beim Einschalten des Gerätes automatisch eingeschaltet. Sie kann nicht per Tastendruck gestartet oder gestoppt werden!



Ein Starten oder Stoppen der Regelung per Softwarebefehl über RS232 ist unabhängig von den hier gemachten Einstellungen in jedem Falle möglich.

Zum Ändern des Startmodus das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.



Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die momentan gewählte Start-Konfiguration erscheint.



Mithilfe der Pfeiltasten kann nun zwischen den Einstellungen "Stop " und "run" gewählt werden.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen.

5.8 Skalierung Analogausgang

Ist der Analogausgang auf Typ "outP" eingestellt, kann skaliert werden, welcher Druckbereich auf das Ausgangssignal 0-10V abgebildet werden soll. Zum Skalieren des Analogausgangs das VD9 wie unter Abschnitt 5 beschrieben in den Konfigurationsmodus schalten, so dass die Anzeige "unit" erscheint.

$$\bigcirc \rightarrow \square$$

Taste Menu (mehrmals) drücken, bis im Display die Anzeige "SCAL" erscheint.



Mit den Pfeiltasten wird zunächst gewählt, ob der obere ("S Hi") oder untere ("S Lo") Skalenendwert eingestellt werden soll.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen. Es erscheint der aktuelle Skalenendwert.



Mit den Pfeiltasten nun den Skalenendwert einstellen.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen, das Display zeigt wieder "SCAL". Nun kann die Einstellung für den zweiten Skalenendwert erfolgen.



Mit den Pfeiltasten zunächst den zweiten einzustellenden Skalenendwert auswählen ("S Hi" oder "S Lo").



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen. Es erscheint der aktuelle Skalenendwert.

28 THYR 🙏 CONT



Mit den Pfeiltasten nun den Skalenendwert einstellen.



Die Auswahl mit der Set-Taste bestätigen, das Display zeigt wieder "SCAL".



Die Einstellungen mit der Set-Taste bestätigen und den Konfigurationsmodus beenden. Das VD9 schaltet in den Messmodus.

6 Wartung und Service



Vorsicht bei kontaminierten Teilen!

Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VD9 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!

Fehlermeldungen

Anzeige	Mögliche Ursache	Behebung
"ur"	Messbereich unterschritten	
"or"	Messbereich überschritten	
"Err1"	Druck-Transmitter nicht angeschlossen Falscher Gerätetyp eingestellt Druck-Transmitter defekt	Steckverbindungen und Leitung überprüfen Richtigen Gerätetyp einstellen (Kapitel 5.3) Transmitter zur Reparatur
"Err4"	EPROM Lesefehler	VD9 einschicken

30 THYR <u>/</u> CONT

Kontaminierungserklärung

THYRACONT

ACHTUNG: Diese Kontaminierungserklärung muss korrekt und vollständig ausgefüllt allen Vakuumgeräten und -komponenten beigelegt werden, die Sie zur Reparatur oder Wartung an uns zurücksenden. Ansonsten kommt es zu einer Verzögerung der Arbeiten. Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefüllt und unterschrieben werden!

1 Art des Produkts Artikelnr:	2 Gru	und für die Einsendun	g				
Seriennr:							
	3 Vei	rwendete(s) Betriebsn	nittel				
4 Finsatzhadinata gasu	ndheitegefähr	dende Kontaminierun	a des Produkts				
toxisch ne	ain ia		g des Flodukts				
ätzend ne	ein ja	A					
mikrobiologisch ne	ein ja	Nontamin nur bei Na	erte Produkte werden achweis einer vorschrifts-				
explosiv ne	ein ja	mäßigen	Dekontaminierung				
radioaktiv ne	ein ja	entgegen	genommen!				
sonst. Schadstoffe ne	ein ja						
5 Schadstoffe und pr mit denen das Produk	ozessbedingte t in Kontakt ka	e, gefährliche Reaktion am:	nsprodukte				
Handelsname Chemisch Produktname Bezeichn Hersteller evtl. auch	e Gefahr- ung klasse Formel	Maßnahmen bei Freiwerden der Schadstoffe	Erste Hilfe bei Unfällen				
6 Rechtsverbindliche Erklärung Hiermit versichere(n) ich/wir, dass die Angaben in diesem Vordruck korrekt und vollständig sind. Der Versand des kontaminierten Produkts erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.							
Firma/Institut Name							
Straße							
PLZ, Ort							
Telefon							
Telefax							
Email		Firmenstempel, rech	tsverbindliche Unterschrift				

7 Technische Daten

Anzeige	Numerisches LCD; 4 stellig; mit Hintergrundbeleuchtung 45 x 20 mm
Display Refresh Rate	2 Hz (0.5 s)
Abtastrate	20 Hz (50 ms)
Spannungsversorgung	95 – 265 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 15 W (inkl. Transmitter)
Sicherung	0.8 A/T
Umgebungstemperatur	550 °C
Lagertemperatur	-20+60 °C
Messeingänge	2x 4-20 mA, SubD 9polig, Buchse 1x 0-10 V, Amphenol 6polig, Buchse
Schaltausgänge	2 x Relaiskontakt, potentialfreie Wechsel-Schalter, Phoenix Klemmleiste 6polig: 4 A / 250 VAC, 2 A / 45 VDC
Analogausgang	0 – 10 V, > 10 kΩ
Serielle Schnittstelle	RS232, SubD Stecker, 9olig
Schutzart	IP 20
Gewicht	ca. 750 g

32 THYR 🝌 CONT

8 Konformitätserklärung

CE

Erklärung über die Konformität

Diese Erklärung gilt für folgend bezeichnete Erzeugnisse:

Geräteart:	Vakuum-Mess- und Regelgerät
Typenbezeichnung:	VD9 S2, VD9 CV
Zertifikat Nr.:	261.368

Hiermit wird bestätigt, dass die Produkte den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG sowie 93/97/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG geändert durch 93/68/EWG festgelegt sind.

Diese Erklärung wird abgegeben durch

Thyracont Elektronic GmbH Max-Emanuel-Str. 10 94036 Passau Germany

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit sowie der Niederspannungsrichtlinie wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55 022: 1994 + Änderung: 1997 / A1: 1995 + A2: 1997 Klasse B EN 50 082-2: 1995 (EN 61 000-4-2: 1995 + A1: 1998, EN 61 000-4-3: 1996 + A1: 1998, ENV 50 204: 1995, EN 61 000-4-4: 1995, EN 61 000-4-6: 1996)

EN 61 010-1: 1993 + A2: 1995

Passau, 15.05.2002

Datum / Ort

rechtsgültige Unterschrift des Inverkehrbringers

vd9s2-de-130515

Content

1	5	afety Instructions	34
2	٦	he VD9 Display and Control Unit	35
	2.1	For Orientation	35
	2.2	Delivery Content	35
	2.3	Product Description	36
3	l.	nstallation	38
	3.1	Notes for Installation	38
	3.2	Mains Connection	38
	3.3	Transducer Connection 0-10 V	38
	3.4	Transducer Connection 4-20 mA	39
	3.5	Relay Outputs	40
	3.6	Analog Output	40
	3.7	PC Connection RS232	41
4	C	Operation	42
	4.1	Startup	42
	4.2	Measuring Absolute Pressure	43
	4.3	Switching Output	43
	4.4	Start or Stop Control	46
	4.5	Gas Correction Factors	47
	4.6	Communication Protocol	48
	4.7	Survey of Commands	49
5	C	Configuration	50
	5.1	Display Unit	50
	5.2	Adjustment	51
	5.3	Transducer Type	53
	5.4	Switching Mode	54
	5.5	Control Characteristic	55
	5.6	Analog Output Type	56
	5.7	Start Mode	57
	5.8	Scaling the Analog Output	58
6	Ν	Iaintenance and Service	60
7	٦	echnical Data	62
	Decl	aration of Conformity	63

Hersteller/Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de Internet: http://www.thyracont.com

1 Safety Instructions

- Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- > Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of ambient conditions when installing your VD9. The protection class is IP 20, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

Pictogram-Definition



Danger of an electric shock when touching



Danger of personal injury

Danger of damage to the unit or system

PLEASE NOTE



Important information about the product, it's handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

2 The VD9 Display and Control Unit

2.1 For Orientation

These operating instructions describe installation and operation of products with article number VD9S2

VD9S2.

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VD9 display and control unit
- mains cable
- counter plug for relay outputs and recorder output
- fasteners for panel installation (19" system)
- operating instructions

Available transducers and accessories:

- Transducer VSC43MV, 1400 1 mbar
- Transducer VSP63MV, 1000 1x10⁻⁴ mbar
- Transducer VSM72MV, $1000 5x10^{-9}$ mbar
- Transducer VSH82MV, 1000 1x10⁻⁹ mbar
- Transducer VSC43MA4, 1400 1 mbar
- Transducer VCC200MA4, 200 0.1 mbar
- Transducer VSP63MA4, 1000 1x10⁻⁴ mbar
- Measuring cable f. VSC43MV /VSP63MV, 2m, W0606002
- Measuring cable f. VSC43MV /VSP63MV, 6m, W0606006
- Measuring cable f. VSM72/VSH82 2m, W1506002
- Measuring cable f. VSM72/VSH82 6m, W1506006
- Measuring cable f. VSC43MA4/VCC200MA4/VSP63MA4, 2m, W0509002
- Measuring cable f. VSC43MA4/VCC200MA4/VSP63MA4 6m, W0509006
- RS232-cable for PC-connection, 2m, W0800002
- Windows-Software VacuGraph, VGR

2.3 Product Description

The VD9 is designed to display and control absolute pressure. You can connect Thyracont vacuum transducers with 4-20mA signal output.

Via serial interface RS232 the instrument can be remote-controlled by a PC.



- 1 LCD display
- 2 Menu key
- 3 Up/Down keys
- 4 Set key
- 5 Signal input 4-20mA f. VSC / VCC
- 6 Signal input 4-20mA f. VSP
- 7 Fuse 0,8AT
- 8 Mains connector 95 265 VAC, 50/60 Hz
- 9 Analog output 0-10V
- 10 Signal input 0-10V f. VSC / VSP / VSM / VSH
- 11 Serial interface RS232
- 12 Relay outputs

Proper Use

The VD9 serves exclusively to display and control absolute pressure in combination with Thyracont vacuum transducers. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

3 Installation

3.1 Notes for Installation



Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed! Before connecting to mains power make sure that the supply voltage range stated on the type label complies with your local mains voltage.

Installation location: Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: Rel. Humidity: Air pressure: +5°C ... +50°C 5 - 85%, not condensing 860 - 1060 hPa

3.2 Mains Connection



The mains connector must be plugged into a mains socket with protective earth conductor. Use three-pole cables, only, with properly wired earth conductor.



Mains Connector:

7: Fuse 0,8 AT

8: Socket for mains cable

3.3 Transducer Connection 0-10 V



The instrument must be switched off before any transducers are connected. Disregarding this instruction may lead to damage of the instrument.

To this port Thyracont transducers for absolute pressure with 0-10 V signal output can be connected. The VD9 provides voltage supply for the transducer. Admissible transducer types:

- VSC43MV. 1400 1 mbar
- VSP63MV, 1000 1x10⁻⁴ mbar _
- VSM72MV, 1000 5x10⁻⁹ mbar _
- VSH82MV, 1000 1x10⁻⁹ mbar

6 - 3	Amphenol Pin 1: (Pin 2:)	C91E, 6-pole,female Identification (Analog Out, 0-10V,max.10kΩ see chapter 3.6)
5 4	Pin 3:	Signal input, 0-10V
0 4	Pin 4:	GND
	Pin 5:	24 VDC, max. 8W
	Pin 6:	AGND

3.4 Transducer Connection 4-20 mA



The instrument must be switched off before any transducers are connected. Disregarding this instruction may lead to damage of the instrument.

To this port Thyracont transducers for absolute pressure with 4-20 mA signal output can be connected. The VD9 provides voltage supply for the transducer. Admissible transducer types:

VSC (Two-Wire): VSC42MA4, VSC43MA4, VCC200MA4

1	00	6	SubD,	9-pole, female
2 3 4	000	7 8	Pin 4:	4-20 mA

Pin 7: 24 VDC, max. 5W 5 0)

VSP (Three-Wire): VSP52MA4, VSP53MA4, VSP63MA4

- SubD, 9-pole,female 0 1 0
- ⁶₇ Pin 3: 4-20 mA 2 0
- õ Õ 3 8 Pin 7: 15 VDC, max. 5W 0 4 0
- 0 ⁹ Pin 9: AGND 5 0

40 THYR 🝌 CONT

3.5 Relay Outputs



Use enclosed counter plug for electrical connection. Connect only when power is off. Maximum ohmic load for the relays is 2 A / 45 VDC or 4 A / 250 VAC.



Phoenix Combicon, 6pol

The contacts are shown in state-of-rest position, i.e. switching function "off"

For process control this output of the VD9 provides switching functions for 2 switch-over relays SP1 and SP2.

3.6 Analog Output



This output can be configured as recorder output or as steady control output signal (see chapter 5.6)! Minimum load resistance for this output is 10 k Ω .



- Jack, female
- 1: Analog Out, 0-10V,max.10kΩ
- 2: AGND

The recorder output provides an analog voltage signal representing the actual absolut pressure. The measuring range is hereby mapped to a voltage range of 0-10 V.

If required the recorder output can be scaled as described in chapter 5.6. In this case the scaled pressure range is mapped to 0-10 V.

Analog Recorder Output:

<u>Transducer Type 1 (see chapter 5.3)</u> linear, 1 - 1400 mbar corresponds to 0 - 10 V

Other Transducer Types

logarithmic according to the following formula (up to max. 1000mbar):

Vout = (10V / Decades) x (log(p[mbar]) - exp0);

Decades: Number of decades that are covered by the measuring range; *p*: Actual pressure in mbar; *exp0*: Exponent off the lower measuring range limit in mbar.

Example:

Transducer Type 2, 1400-0.001mbar(see chapter 5.3)Actual pressure:0.5 mbarDecades:6exp0:-3 (1.0e-3mbar)

 $Vout = (10V/6) \times (log(0.5) - (-3)) = 4.50 V;$

Steady Control Output:

Actuating Variable:	0 V corresponds to 0%
	10 V corresponds to 100%

3.7 PC Connection RS232

02	G	SubD	9pin, male.
20	7	Pin 2:	RxD
00	8	Pin 3:	TxD
<u>و</u> ہ	9	Pin 5:	GND
	00000	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SubD 6 Pin 2: 8 Pin 3: 9 Pin 5:

The RS232 interface can be connected to a serial PC-port, e.g. in order to document measurements with the Windows-Software VacuGraphTM.

42 THYR 🔥 CONT

4 Operation

4.1 Startup

First connect the required transducers to the corresponding signal inputs 4-20mA or 0-10V.

The control lines of the relay outputs or the continuous control signal are to be wired according to the particular requirements.

At last the mains cable has to be connected.

After connection to mains supply the VD9 display shows the following information:

- Display test (all display segments are shown for 2s)
- Display of software version
- Display of transducer type
- Display of actual pressure

The instrument is now operating in the measurement mode.

If the controller is configured to start mode "run" –as described in chapter 5.7the VD9 actuates the two relay outputs simultaneously with the display of actual pressure.

Description of keys:



Change between measurement mode and the adjustment of setpoints, hysteresis or PI-parameters and gas-correction-factor.



<u>Measurement Mode</u>: Start/Stop-function for controlling (see chapter 5.7) <u>Adjustment Mode</u>: Confirmation of adjustments



Increment values in adjustment mode

Decrement values in adjustment mode

4.2 Measuring Absolute Pressure

In measurement mode the VD9 display shows the actual absolute pressure. Pressure reading is numerical above 1 mbar (Torr, ...) and exponential below. The state of the switching outputs is indicated by the symbols S1 and S2, which are shown at the bottom of the display as soon as the corresponding relay is switched on.

4.3 Switching Output

The VD9 can be configured as two- or three-state-controller with or without PI-feedback -as described in chapter 5.4/5.5.

Switching Mode "2P" (2-state-control), Control Characteristic "I 0" (on/off)

The relay outputs S1 and S2 are adjusted by a setpoint and the related hysteresis (H1 and H2). Both switching outputs work independently of each other. The hysteresis lies symmetrically around the setpoint. When the setpoint is changed the related hysteresis is automatically adjusted by means of a percentage relation. Afterwards the hysteresis can be manually adjusted (value is checked for plausibility with regard to the setpoint).

Example: setpoint 1 = 10 mbar / H1=1mbar (10% from setpoint) Switching output 1 is deactivated at 9mbar, activated at 11mbar.

Change: setpoint 1 = 1.0mbar / H1=0.1mbar (automatically !). Switching output 1 is deactivated at 0.9mbar, activated at 1.1mbar.



THYRACONT 44

In order to adjust the switchpoints of S1 or S2:



Press the menu key (several times), until the symbol "S1" or "S2" is shown in the display.



 \bigtriangleup Adjust the setpoint by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key. The display shows the current hysteresis.



Adjust the hysteresis by means of the "Up" and "Down" keys. Maximum permissible hysteresis is 90% of setpoint.



Confirm with "Set" key.

If no key is pressed for 5s or if changes are guitted by the menu key, changes are lost and the primary state is restored (undo function).

Switching Mode "2P" (2-state-control), Control Characteristic "Pi" (PI-control)

The setpoints for switching outputs S1 und S2 are adjusted as described above. Instead of a hysteresis the related parameter for PI-feedback is set. Range of PI-parameter: 1 ("hard") to 8 ("soft"). Both switching outputs work independently of each other.

Switching Mode "3P" (3-state-control), Control Characteristic "I 0" (on/off)

The switchpoints are set by a common setpoint with positive hysteresis H1 for evacuation and negative hysteresis H2 for venting.

Hysteresis H1 and H2 can lie asymmetrically around the setpoint. When the setpoint is changed hysteresis H1 and H2 are automatically adjusted by means of a percentage relation. Afterwards the hysteresis can be manually adjusted (value is checked for plausibility with regard to the setpoint).

Example: setpoint = 100mbar

hysteresis H1 = 10mbar, H2 = 20mbar

Switching output for evacuation S1 is deactivated at 100mbar, activated at 110mbar.

Switching output for venting S2 is deactivated at 100mbar, activated at 80mbar.



In order to adjust the switchpoints:



Press the menu key (several times), until the symbols "S1" and "S2" are shown in the display.



Adjust the setpoint by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key. The display shows the current hysteresis H1 for evacuation.



Adjust hysteresis H1 by means of the "Up" and "Down" keys. Maximum permissible hysteresis is 90% of setpoint.

46 THYR 🚣 CONT



Confirm with "Set" key. The display shows the current hysteresis H2 for venting.



Adjust hysteresis H2 by means of the "Up" and "Down" keys. Maximum permissible hysteresis is 90% of setpoint



Confirm with "Set" key.

If no key is pressed for 5s or if changes are quitted by the menu key, changes are lost and the primary state is restored (undo function).

Switching Mode "3P" (3-state-control), Control Characteristic "Pi" (PI-control)

The switchpoints are adjusted as described above with setpoint, positive hysteresis for evacuation and negative hysteresis for venting. Additionally the related parameter for PI-feedback is set.

Range of PI-parameter: 1 ("hard") to 8 ("soft").

4.4 Start or Stop Control

When the VD9 display shows the actual pressure reading (measurement mode), control can be started and stopped by means of the "set"-key:



4.5 Gas Correction Factors

For vacuum transducers whose pressure reading depends on type and composition of the gas a correction factor can be entered into the VD9 in order to adjust the pressure reading. With this method a correct pressure reading is again achieved then over a wide range.

The value for the gas correction factor can be found in the operation instructions of the transducer or in suitable technical literature.

The range of the gas correction factor is 0.20 to 8.00.

In order to adjust the gas correction factor:



Press the menu key (several times), until the gas correction factor "c..." is shown in the display.



 \bigtriangleup Adjust the factor by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key.

If no key is pressed for 5s or if changes are quitted by the menu key, changes are lost and the primary state is restored (undo function).

48 THYRACONT

4.6 Communication Protocol

Communication is carried out according to the Thyracont protocol. The commands are sent as ASCII-code in the following command frame:

Address	s Cod	e Data	cks	CR]
Address:	3 Bytes,	decimal; address	RS232: 001		
<u>Code:</u> 1 Byte, command parameter, upper case character for read co				er for read com-	
<u>Data</u> : data field, max. 6 Bytes; can be absent depending on code			g on code		
<u>cks</u> : 1 Byte, checksum, defined as sum over all Bytes of the fields address, code and data, modulo 64 plus 64.				of the fields	
CR:	Carriage Return (0Dh, 13d)				

Data Formats:

BOOLEAN	1 Byte
STRING:	max. 6 Bytes
UNSIGNED INT:	6 Bytes with leading zeros
FLOAT:	6 Bytes, exponential format
	4 Bytes mantissa (means mantissa value x 1000)
	2 Bytes exponent, offset 20

FLOAT-values are transmitted in hPa (mbar)! Example: Value "460016" in a float type data field means 4.6x10⁻⁴ mbar.

Interface Parameters: 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity

4.7 Survey of Commands

By the serial interface	of the VD9 the following	functions are available:
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Command	Code	Data Type	Function
Туре	Т	STRING	read
Measurement Value	М	FLOAT	read
Setpoint	S, s	FLOAT	read S, write s (SP1 and SP2)
Hysteresis	H, h	FLOAT	read H, write h (H1 and H2)
Gas-Correction-Factor	C, c	UNSIGNED INT	read C, write c
PI-Parameter	Р, р	UNSIGNED INT	read P, write p
Control start/stop	A, a	BOOLEAN	read A, write a
Keylock	K, k	BOOLEAN	read K, write k

Examples:

Action	Telegram to	Answer telegram
	transducer	from transducer
Read pressure measurement	"001M^ ^C _R "	"001M260014K ^C _R "
		(→ 2.6x10-6 mbar)
Start Control	"001a1c ^C _R "	"001a1c ^C _R "
Read setpoint 2	"001S2V ^C _R "	"001S400016O ^C _R "
		(→ 4.0x10-4 mbar)
Unlock setpoint 2	"001s2v ^c _R "	"001s2v ^c _R "
Set setpoint 2 to 4.2x10-4 mbar	"001s420016q ^C _R "	"001s420016q ^C _R "
Unlock gas-correction-factor 1	"001c1e ^c _R "	"001c1e ^c _R "
Set gas-correction-factor 1 to 1.20	"001c000120W ^C _R "	"001c000120W ^C _R "

Before writing the parameters "s" (setpoint), "c" (correction factor), "h" (hysteresis) and "p" (PI-parameter) they must be activated by sending the related unlock command!

For further information please refer to the separate description of the Thyracont communication protocol.

5 Configuration



Changes of the VD9 configuration should be carried out only by qualified personnel!

In order to change settings of the VD9 in the configuration mode:



Hold the "set"-key pressed while the VD9 is connected to mains supply until the display shows "unit".

5.1 Display Unit

The unit for pressure display can be set to mbar, bar, hPa, Pa, mTorr or Torr. To select the pressure unit switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



At the right border of the display the currently selected unit is shown.



Switch the unit by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

5.2 Adjustment

At the VD9 pressure readings of certain transducers can be adjusted on atmosphere and/or zero pressure.



The connected transducers need an adequate warm-up time of at least 10 minutes before adjustment!

For adjustment on atmosphere pressure:

Switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".

Press the menu key (several times) until the display shows "AdJ".



Press the "Up" key to select adjustment on atmosphere and confirm by the "set" key. The value for atmosphere pressure is displayed.



For transducer types 1, 2 and 5 (see chapter 5.3) the value of atmosphere pressure can now be adjusted.



Confirm adjustment with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

52 THYR 🙏 CONT

For adjustment on zero pressure:



Vor einem Nullpunktabgleich ist sicherzustellen, dass der Nulldruck im Rezipienten mindestens eine Dekade unterhalb der Messbereichsgrenze liegt.

For transducer type 4 adjustment on zero pressure is not possible. For transducer type 5 a zero pressure less than 0.1mbar is sufficient.

Switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows "AdJ".



Press the "Down" key to select adjustment on zero pressure.



Confirm adjustment with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

5.3 Transducer Type

The VD9 is configurable for operation with following vacuum transducers and transducer combinations:

Typ1:	VSC42MA4, VSC43MA4, 1400-1 mbar
Тур2:	VSC42MA4 with VSP52MA4/ VSP53MA4, 1400-1x10 $^{\!\!\!\!^{-3}}$ mbar
Тур3:	VSP52MA4, VSP53MA4, 100-1x10 ⁻³ mbar
Typ4:	VSM72MV 1000-5x10 ⁻⁹ mbar, VSH82MV, 1000-1x10 ⁻⁹ mbar
Тур5:	VSC43MA4 with VSH82MV, 1400-1x10 ⁻⁹ mbar oder VSC43MA4 with VSM72MV, 1400-5x10 ⁻⁹ mbar
Тур6:	VSP62MV, VSP63MV, 1000-1x10 ⁻⁴ mbar
Тур7:	VCC200MA4, 200-0,1 mbar
Тур8:	VSC43MV, 1400-1 mbar
Typ9:	VSP63MA4, 1000-1x10 ⁻⁴ mbar

To select the transducer type switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows the currently selected transducer type.



You can now select the required type by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

54 THYR <u>A</u> CONT

5.4 Switching Mode

2-State-Control "2P":

Both switching outputs work independently of each other, each with adjustable setpoint, symmetric hysteresis or PI-parameter.

3-State-Control "3P":

The two switching outputs operate as relays for evacuation and venting. A common setpoint with asymmetric hysteresis or with PI-parameter plus hysteresis is adjustable.

To select the switching mode put the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows the currently selected switching mode.



You can now toggle between mode "2P" and "3P" by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

5.5 Control Characteristic

For the control characteristic of the VD9 there are the following options:

- "I 0": Control without PI-feedback (standard)
- "Pi": Control with PI-feedback

To select the control characteristic switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows the currently selected control characteristic.



You can now select the required characteristic by means of the "Up" and "Down" keys.



Confirm with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

If characteristic "Pi" is chosen, you can additionally enter the related PIparameter for each switching output in the adjustment mode.

5.6 Analog Output Type

If "Pi" is set as control characteristic, the analog 0-10V output (see chapter 3.6) can be configured as recorder or control output.

- outP: Output of actual pressure (recorder output)
- out/S1: Output of a continuous control signal f. switching output S1 (2-statecontrol) or evacuation (3-state-control).
- out/S2: Output of a continuous control signal f. switching output S2 (2-statecontrol) or venting (3-state-control).

To select the analog output signal switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows the currently selected output type (for control characteristic "Pi" only!).



By means of the "Up" and "Down" keys you can now toggle between "outP", "out/S1" und "out/S2".



Confirm with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

5.7 Start Mode

You can select how the VD9 controller should behave when powered up:

- Stop: Control is inactive after the VD9 is powered-on and has to be started and stopped manually by pressing the "set" key or by software command.
- run: Control is started automatically after the VD9 is powered-on and cannot be stopped with the "set" key!



It is possible to start and stop control by software command via RS232 independently of the settings made under this configuration point.

To select the start mode switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows the currently selected start configuration.



By means of the "Up" and "Down" keys you can now toggle between "Stop" and "run".



Confirm with "Set" key.

The display then shows the next configuration point. In order to return to measurement mode quit all further configuration points by pressing the menu key.

5.8 Scaling the Analog Output

When the analog output is set to type "outP", you can scale which pressure range is to be mapped to the 0-10 V output signal.

To scale the analog recorder output switch the VD9 into configuration mode as described in chapter 5, so that the display shows "unit".



Press the menu key (several times) until the display shows "SCAL".



Select by means of the "Up" and "Down" keys if the upper ("S Hi") or lower ("S Lo") scale end should be adjusted.



Confirm with "Set" key. The current value for this scale end is displayed.



Adjust the scale end by means of the "Up" and "Down" keys.





Confirm with "Set" key, the display again shows "SCAL". Now you can adjust the second scale end.



Select the second scale end by means of the "Up" and "Down" keys ("S Hi" or "S Lo").



Confirm with "Set" key. The current value for this scale end is displayed.

 \bigcirc Adjust the scale end by means of the "Up" and "Down" keys.

Confirm with "Set" key, the display again shows "SCAL".



Confirm the adjustments made by means of the "set" key. The configuration mode is terminated and the VD9 switches into the measurement mode.

6 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!

Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on the VD9, please send the instrument for repair, enclosing a contamination declaration.



The unit is not planned for customer repair!

Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
"ur"	measurement under range	
"or"	measurement over range	
"Err1"	no transducer connected	check connectors and cables
	wrong instrument type selected	select correct instrument type (see chapter 5.3)
	defective transducer	send transducer for repair
"Err4"	EPROM reading error	send VD9 for repair

Declaration of Contamination

THYRACONT

ATTENTION: This declaration about contamination has to be filled out correctly and must be attached to all vacuum gauges and components, which are sent back to us for repair or service. Otherwise delays will be the consequence. This declaration must be filled out and signed by authorized and qualified staff only!

Cherrical Mill	
3 Used Machinery Materi	ials
4 Harmful Contamination of the Product	-
toxic no ves	
corrosive no ves	insted products will be
microbiological no yes accepte	ed only when an approved
explosive no ves certifica	te of decontamination
radioactive no 🗆 yes 🗆 👘 attac	incu.
other substances no D yes D	
5 Harmful substances and dangerous products of react contact with the product: Name Chemical Hazard Steps in case of escape of the harmful substance Manufacturer Chemical Hazard Steps in case of escape of the harmful substance	m- First aid in case
6 Legally Binding Declaration I guarantee that all statements in this form are are correct and comp contaminated products will be arranged according to legal regulation Company Name Streat	lete. The dispatch of the s.
7ID City	
21P, Uity	
Discourse	
Phone	

62 THYR 🙏 CONT

7

Technical Data

Display	Numeric LCD; 4 digits; with background illumination 45 x 20 mm
Display Refresh Rate	2 Hz (0.5 s)
Scanning Rate	20 Hz (50 ms)
Voltage Supply	95 – 265 VAC, 50/60 Hz
Power Consumption	max. 15 W (incl. transducer)
Fuse	0.8 A/T
Ambient Temperature	550 °C
Storage Temperature	-20+60 °C
Measuring Input	2x 4-20 mA, SubD 9pole, female 1x 0-10 V, Amphenol 6pole, female
Switching Output	2 x relay, potential free switch-over contacts, Phoenix strip terminal 6pin: 4 A / 250 VAC, 2 A / 45 VDC
Analog Output	0 – 10 V, > 10 kΩ
Serial Interface	RS232, SubD 9pole, male
Protection Class	IP 20
Weight	approx. 750 g

Declaration of Conformity

CE

Erklärung über die Konformität

Diese Erklärung gilt für folgend bezeichnete Erzeugnisse:

Geräteart:	Vakuum-Mess- und Regelgerät
Typenbezeichnung:	VD9 S2, VD9 CV
Zertifikat Nr.:	261.368

Hiermit wird bestätigt, dass die Produkte den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG sowie 93/97/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG geändert durch 93/68/EWG festgelegt sind.

Diese Erklärung wird abgegeben durch

Thyracont Elektronic GmbH Max-Emanuel-Str. 10 94036 Passau Germany

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit sowie der Niederspannungsrichtlinie wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55 022: 1994 + Änderung: 1997 / A1: 1995 + A2: 1997 Klasse B EN 50 082-2: 1995 (EN 61 000-4-2: 1995 + A1: 1998, EN 61 000-4-3: 1996 + A1: 1998, ENV 50 204: 1995, EN 61 000-4-4: 1995, EN 61 000-4-6: 1996)

EN 61 010-1: 1993 + A2: 1995

Passau, 15.05.2002

Datum / Ort

rechtsgültige Unterschrift des Inverkehrbringers